

+7(343) 213-18-66  
+7(900) 213-18-66  
ikt@systemekb.ru  
www.systemekb.ru

# **Руководство по эксплуатации Easy Interactive Tools**

## Функциональные особенности

### Функция рисования

Вы можете использовать Easy Interactive Tools для того чтобы рисовать линии и фигуры на проектируемом изображении. Это чрезвычайно полезный инструмент для того, чтобы придать особый акцент и сфокусировать внимание аудитории на важных моментах во время проецирования материала на уроках или на презентациях.



## Полезные функции

- Возможность использовать Easy Interactive Pen при помощи компьютерной мыши
  - ☛ "Специфичные функции Режим аннотации"
- Редактирование содержимого, нарисованного на проекционном экране
  - ☛ "Настройка и редактирование фигур и изображений"
- Вставка нарисованного содержимого в документ Microsoft Office
  - ☛ "Настройка и редактирование фигур и изображений"
- Сохранение нарисованного содержимого как слайда PowerPoint
  - ☛ "Панель рисования для слайд-шоу"

## Запуск программы Easy Interactive Tools

Нажмите иконку на рабочем столе Interactive Tools Ver.xx

Программа Easy Interactive Tools запускается, и на экране отображается панель инструментов.


☞ "Функции Панели Инструментов" [стр.9](#)



Если вы запустили Easy Interactive Tools во время воспроизведения видео, то экран воспроизведения видео может оказаться черным. Перезагрузите программное обеспечение приложения, которое воспроизводит видео.


## Соккрытие панели инструментов

Чтобы скрыть панель инструментов, нажмите [ +□ ].



Чтобы снова вызвать панель инструментов на экран, нажмите на ярлычок панели инструментов [ ◀ ], расположенный с правой или с левой стороны экрана.





- При нажатии на [  ] панель инструментов скрывается каждый раз, когда вы на ней работаете. По умолчанию, панель инструментов всегда отображается.
- Ярлычок панели инструментов может быть перемещен вверх или вниз, но его невозможно скрыть до тех пор, пока вы не выйдете из программы Easy Interactive Tools.


## Выход из программы Easy Interactive Tools

Вы можете выйти, используя при этом один из следующих методов.

- Щелкните кнопку [ X ] на панели инструментов.



- Нажмите на значок [  ] на панели задач, а затем на кнопку **Выход** во всплывающем меню.



Когда на экране отобразится панель инструментов программы Easy Interactive Tools, то задайте цвет и ширину линии, или тип формы непосредственно из этой панели. Вы можете делать записи на экране, используя Easy Interactive Pen.

## Общие функции

Программа Easy Interactive Tools может работать в двух режимах.

Режим аннотации	Вы можете рисовать линии и фигуры на экране компьютера. Вы также можете использовать Easy Interactive Pen для выполнения операций, аналогичных компьютерным (щелчок мышью и перетаскивание), на проекционном экране.
Режим белой доски	Вы можете также проецировать на твердый цветной фон, такой как, например, белая доска, и писать текст или рисовать изображения. Дополнительно к обычному фону, вы также можете выбирать другие шаблоны для фона, такие как линии сетки или нотный лист.

Этот раздел описывает функции, общие для Режим аннотации и Режим белой доски.




Обратитесь к следующему разделу относительно функций, которые специфичны исключительно для Режим аннотации.

☛ "Специфичные функции Режим аннотации" [стр.13](#)


Обратитесь к следующему разделу относительно функций, которые специфичны исключительно для Режим белой доски.




☛ "Специфичные функции Режим белой доски" [стр.13](#)








Режим аннотации





Режим белой доски



- 1  Ярлычок **Режим аннотации**  
Переключает в режим аннотации.
- 2  Ярлычок **Режим белой доски**  
Переключает в режим белой доски.
- 3  **Сохранить**  
Сохраняет экран, отображаемый в текущем режиме, в файл формата JPEG, BMP, PNG, или PDF. Все отредактированные страницы сохраняются в Режим белой доски. Если вы сохраняете в формате PDF, то эти страницы объединяются в один файл.


- 4  **Отменить**  
Отмена предыдущей операции.
- 5  **Вернуть**  
Отменяет операцию отмены и восстанавливает предыдущее состояние.
- 6  **Экранная лупа**  
Открывает экран экранной лупы и отображает увеличенный вид изображения в центре этого экрана.  
[  ]: Увеличение  
[  ]: Уменьшить
- 7  **Выбор**  
Выберите нарисованное содержимое или вставленное изображение, а затем выполните такие операции, как перемещение элемента или настройка размера.
- 8  **Другие инструменты**  
Отображает следующую панель инструментов.






 **Фонарик**  
Выделяет часть проецируемого изображения, используя эффект фонарика. Вы можете перетаскивать рамку фонарика, чтобы изменять выделяемую область.  
Для выхода из режима фонарика щелкните значок [  ].


 **Тень**


Покрывает спроецированное изображение тенью. Вы можете перетаскивать четыре стороны, чтобы изменять затененную область.


Для выхода из режима затенения щелкните значок [  ].


 **Печать**  
Выводит на печать экран, отображаемый в текущем режиме. Если вы находитесь в Режим белой доски, то выберите на экране настроек печати, какую страницу вы желаете напечатать.

 **Параметры**  
Открывает экран настроек.  
 "Экран Параметры" [стр.14](#)


 **Захват**  
Захватите весь экран и скопируйте его в буфер обмена. В буфер обмена можно одновременно сохранить только один элемент.






 При отображении окна в Режим белой доски никакие заметки, сделанные за рамкой окна, копироваться не будут.

 **Вставить** (только для Режим белой доски)  
В Режим белой доски вы можете вставить снимок экрана, сделанный в порядке, описанном выше, в проецируемое изображение.

 **Нажатие правой кнопки** (Опция доступна только при использовании интерактивных функций компьютера в режиме аннотации.)

Нажатие на перо функционирует как нажатие правой кнопки мыши только один раз, и после этого оно возвращается к обычному нажатию.

 **Справка** (только для Режим аннотации)  
Отображает Справку.

- 9  **Фигуры**  
Выберите образец формы, какую вы пожелаете, из набора представленных фигур. Вы также можете выбрать цвет и ширину линии для этой фигуры.
- 10  **Перо**  
Переключает к перу, чтобы свободно рисовать. Нажмите на [  ] слева от значка для изменения цвета и ширины линии пера.
- 11  **Маркер**  
Переключает к маркеру, который может рисовать полупрозрачные линии. Нажмите на [  ] слева от значка для изменения цвета и ширины линии маркера.
- 12  **Черное перо**  
Переключает к черному перу, чтобы свободно рисовать. Нажмите справа от этого значка, чтобы рисовать толстые линии, и нажмите слева от значка, чтобы рисовать тонкие линии.
- 13  **Красное перо**  
Переключает к красному перу, чтобы свободно рисовать. Нажмите справа от этого значка, чтобы рисовать толстые линии, и нажмите слева от значка, чтобы рисовать тонкие линии.
- 14  **Синее перо**  
Переключает к синему перу, чтобы свободно рисовать. Нажмите справа от этого значка, чтобы рисовать толстые линии, и нажмите слева от значка, чтобы рисовать тонкие линии.
- 15  **Ластик**  
Переключает к ластiku. Щелкните справа от этого значка, чтобы стирать широкие участки, и щелкните слева от значка, чтобы стирать узкие участки.
- 16  **Очистить экран**  
Очищает всё нарисованное на отображаемой странице.




Изменять размер панели инструментов можно на вкладке **Общие настройки** экрана Параметры.


☞ "Вкладка Общие настройки" [стр.15](#)

## Настройка и редактирование фигур и изображений


Можно использовать Easy Interactive Pen для настройки и редактирования фигур, линий и вставленных изображений.


- Больше, Меньше

Нажмите на кнопку [  ] на панели инструментов, выберите объект, а затем перетащите точки для его увеличения или уменьшения.





- Повернуть

Нажмите на кнопку [  ] на панели инструментов, выберите объект, а затем поверните точки.




При выборе фигуры с нарисованными линиями обязательно щелкните мышью сплошную линию сверху.

Нажмите [  ] на панели инструментов, выберите объект, а затем нажмите на кнопку [  ] для выполнения в подменю следующих операций.

Дублировать	Создается объект, идентичный выбранному, и размещается в нижнем правом углу исходного объекта. Можно выбрать несколько объектов.
Копировать	Выбранный объект копируется в буфер обмена. Можно выбрать несколько объектов.
Вставить	Служит для вставки копии объекта.
Группировать	Служит для объединения несколько объектов и создания одного объекта.
Отмена группирования	Отменяется группирование, выполненное с использованием функции <b>Группировать</b> .
На передний план На задний план Переместить вперед Переместить назад	Изменяется порядок перекрытия выбранных объектов. Можно выбрать несколько объектов.
Удалить	Удаляется выбранный объект. Можно выбрать несколько объектов.

## Панель рисования для слайд-шоу

При запуске слайдшоу PowerPointEasy Interactive Tools панель инструментов Easy Interactive Tools изменяется на следующую панель, позволяя использовать инструменты рисования PowerPoint.



При использовании Windows можно сохранить слайд PowerPoint с нарисованным содержимым.



- Обязательно запустите Easy Interactive Tools перед запуском слайдшоу PowerPoint.
- Можно использовать инструмент для рисования PowerPoint или на вкладке **Общие настройки** настроить отмену его использования.
  - ☛ "Вкладка Общие настройки" [стр.15](#)




## Специфичные функции Режим аннотации




Этот раздел описывает функции, которые специфичны для Режим аннотации.










Указанный ниже раздел описывает функции, которые являются общими для Режим аннотации и Режим белой доски.

☞ "Общие функции" [стр.9](#)



- 1  **Мышь**  
Режим рисования переключается на режим использования мыши, а курсор на экране компьютера становится обычным курсором мыши. Вы можете щелкнуть и перетащить на проецируемом изображении, используя Easy Interactive Pen. Для возврата в режим рисования щелкните этот значок еще раз.
- 2  **Страница вверх**  
Переход к предыдущей странице открытого документа.
- 3  **Страница вниз**  
Переход к следующей странице открытого документа.



- 4  **Документ-камера** (доступна в режиме использования пера в качестве мыши)  
Выводит на экран изображение из документ-камеры\*, подключенной к компьютеру. Следующие значки отображаются при выводе на экран изображения.  
 [  ]: Выполняется поиск документ-камеры, подключенной к компьютеру.  
 [  ]: Отображение увеличенного вида изображения из документ-камеры.  
 [  ]: Уменьшение увеличенного изображения.  
 [  ]: Полноэкранный просмотр изображения из документ-камеры.  
 [  ]: Переключение из полноэкранного режима в режим окна.
- 5  **Экранная клавиатура** (доступна в режиме использования пера в качестве мыши)  
Вывод на экран виртуальной клавиатуры. Можно вводить знаки и управлять компьютером с помощью клавиш виртуальной клавиатуры.


\* Поддерживает документ-камеру Epson. Для получения сведений о поддерживаемых документ-камерах обратитесь в ближайший центр, указанный в Контактная информация по проекторам Epson Руководства по эксплуатации.

## Специфичные функции Режим белой доски

Этот раздел описывает функции, которые специфичны только для Режим белой доски.



- При переключении в Режим белой доски доска отображается на весь экран. Нажмите [  ] или [  ] в верхней правой части экрана окна для перехода из режима окна в полноэкранное отображение. В режиме окна пером может пользоваться только один человек.
- Указанный ниже раздел описывает функции, которые являются общими для Режим аннотации и Режим белой доски.
- ☛ "Общие функции" [стр.9](#)



## 1 Выбрать фон

Позволяет вам выбрать образец из девяти шаблонов фона, предусмотренных для режима белой доски.

В качестве фонового изображения вы также можете выбрать ваш рабочий стол, файл изображения, или изображение из документ-камеры\*.



## 2 Список страниц



## 3 Новая страница

Открывает новую страницу в Режим белой доски.



## 4 Вставить изображение

Выберите исходное изображение, которое вы желаете вставить в текущую страницу. Доступны две приведенные ниже опции.

### Из файла



Вы можете выбрать изображение в формате JPEG, BMP, или PNG.

### Документ-камера



Вы можете вставить статическое изображение из документ-камеры\*, подключенной к компьютеру.





## 5 Удалить страницу


Удаляет текущую страницу.

\* Поддерживает документ-камеру Epson. Для получения сведений о поддерживаемых документ-камерах обратитесь в ближайший центр, указанный в Контактная информация по проекторам Epson Руководства по эксплуатации.

## Экран Параметры

Нажмите [  ] - [  ] для отображения экрана.


## Вкладка Общие настройки



<p>Перекрытие будет не действительным</p>	<p>(Только для Windows XP) Выставьте в этом окошке "галочку", чтобы сохранить видеоконтент в такой форме, как он выглядит после добавления аннотаций или рисунков в это видео.</p>
---	--

Размер панели инструментов	Устанавливает размер панели инструментов в <b>Маленький</b> или <b>Обычный</b> .
Положение отображения списка страниц	Устанавливает местоположение, где будет отображаться список страниц в Режим белой доски.
Форма фонарика	Устанавливает форму фонарика в круг или квадрат.
Панель рисования для слайд-шоу	Выберите для переключения панели инструментов, используемой в Слайд-шоу при проецировании слайда PowerPoint. ☛ "Панель рисования для слайд-шоу" <a href="#">стр.12</a>

## Вкладка Сохранить параметры



Проверять при сохранении


Устанавливает, следует или не следует проверять месторасположение при операции сохранении экрана. Выставьте "галочку" в этом окошке, чтобы отображать заданное месторасположение при сохранении экрана.

Папка сохранения расположения	<p>Определяет папку, в которую вы желаете сохранить экран.</p> <p>Ниже представлены папки по умолчанию, предназначенные для сохранения экранов.</p> <p><b>Для Windows XP</b>                  &lt;Загрузочный диск&gt;:\Documents and Settings\&lt;Имя Пользователя&gt;\Мои документы\Easy Interactive Tools</p> <p><b>Для Windows Vista/Windows 7</b>                  &lt;Загрузочный диск&gt;:\пользователи\&lt;Имя пользователя&gt;\Мои документы\Easy Interactive Tools</p> <p><b>Для Mac OS X</b>                  &lt;Загрузочный диск&gt;:\Пользователи\&lt;Имя пользователя&gt;\Мои документы\Easy Interactive Tools</p>
Название файла	<p>Введите название файла для сохраняемого экрана.</p> <p>При сохранении файла, в конце имени этого файла, добавляются дата, время и расширение имени файла.</p> <p>Пример: AAA-20110121173050.jpg</p> <p>Ниже представлено имя файла по умолчанию, предназначенное для сохранения экранов.</p> <p>"формат"- "тгггммддччммсс". "расширение"</p> <p>Пример: JPG-20110121173050.jpg</p>
Тип файла	<p>Устанавливает, какой тип файла использовать при сохранении файлов.</p>

Все права защищены. Никакая часть настоящей публикации не может быть воспроизведена, сохранена в информационно-поисковой системе или передана в любой форме или любыми средствами, электронными, механическими, фотокопировальными, записывающими или иными без предварительного письменного разрешения компании "Интерактивные системы". Компания не принимает на себя никакой патентной ответственности в связи с использованием содержащейся здесь информации. Также компания не принимает на себя никакой ответственности за любого рода ущерб, возникший в связи с использованием содержащейся здесь информации.

Содержание этого руководства может быть изменено или обновлено без уведомления.

Приведенные в данном руководстве иллюстрации и реальный проектор могут различаться.



**+7(343) 213-18-66**

**+7(900) 213-18-66**

**ikt@systemekb.ru**

**www.systemekb.ru**